

Клавиши управления:

Для передвижения используйте клавиши W S A D. Для поворота головы нажмите правую клавишу мыши и перемещайте мышь в нужном направлении. Для увеличения используйте клавишу Q. Для изменения высоты используйте клавиши в нижнем правом углу экрана.

Управление краном:

- F1,F2 – Поднятие крюка
- F3,F4 – Выдвижение стрелы
- F5,F6 –Подъем стрелы
- F7,F8 – Поворот
- O/P – Имитация поворота груза стропальщиками
- Esc – Сигнал



Рис. Необходимый результат.